

## SYSTEM PRO KONTROLU VSTUPU - LOKÁLNÍ ADMINISTRACE

### Čtečky elektronických karet a příslušenství



353200



Uživatelský návod:  
[www.legrand.cz/nova-sfera-a-sfera-robur](http://www.legrand.cz/nova-sfera-a-sfera-robur)



348200



348201



348206

#### ČTEČÍ MODULY ELEKTRONICKÝCH KARET/KLÍČENEK - LOKÁLNÍ ADMINISTRACE

Modul pro lokální administraci (klíčenky je nutné postupně manuálně přidat do všech čteček/panelů v instalaci) pomocí MASTER klíčenky se instaluje v rámci panelů Nová Sfera a Sfera Robur **pouze v kombinaci s moduly 351100, 351200 a 351300**, ke kterým je připojen el. zámek. Modul je napájen ze zdroje 346050 stejně jako zbytek systému a s ostatními moduly panelu je propojen pomocí dodávaného předkonektorovaného kabelu. Pořadí modulů v panelu viz str. 38-39. V provedení STAND-ALONE je nutné navíc přidat zdroj (např. 413105) pro napájení el. zámku. Frekvence: 13,56 MHz (MIFARE).

Počet uživatelů na čtečí modul - 20000 klíčenek různých druhů:

- MASTER klíčenka - pro vkládání ostatních klíčenek do systému (max. 20 ks)
- PASSPARTOUT klíčenka - pro přístup poštovní doručovatelky, uklízečky atd. (max. 100 ks)
- APARTMENT MASTER - pro vytváření RESIDENT klíčenek přiřazených danému bytu (max. 1ks na byt)
- RESIDENT klíčenka (max. 5 ks na jeden byt)

Způsob přidávání klíčenek ve 2 různých módech viz uživatelský návod.

Při mazání určitého druhu klíčenek dojde vždy ke smazání všech klíčenek daného druhu. Např. pokud dojde ke ztrátě klíčenky k bytu č. 1 tak je nutné vymazat i ostatní klíčenky které jsou k tomuto bytu přiřazené.

Klíčenky MASTER, RESIDENT atd. nejsou součástí dodávky ale je nutné je vytvořit z některé ze zakoupených klíčenek (na barvě nezáleží).

Obj. č.	Popis
<b>353200</b>	Modul čtečky el. klíčenek
<b>348200</b>	Klíčenka - černá
<b>348201</b>	Klíčenka - červená
<b>348202</b>	Klíčenka - zelená
<b>348203</b>	Klíčenka - modrá
<b>348204</b>	Klíčenka - oranžová
<b>348205</b>	Klíčenka - šedá
<b>348206</b>	Klíčenka - žlutá
<b>BT3547</b>	Elektronická karta