

## řízení osvětlení

Minus30 – přítomnostní pohybové senzory pro velmi nízké teploty



EBDSPIR-LT30



EBDHS-LT30



EBMPIR-MB-LT30



EBDHS-MB-LT30



Obj. č.	Minus30 – řada PIR senzorů do nízkých teplot
	<b>PIR senzor – stropní montáž</b>
	IP 55 Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 187 Pro zachování krytí IP 55 při povrchové instalaci použijte krabici obj. č. EBD-ENCIP1
EBDSPIR-PRM-IP-LT30	PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
EBDSPIR-DD-IP-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
EDSPIR-AD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V (max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem
	<b>PIR senzor – montáž do svítidel</b>
	IP 65 Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 191
EBMPIR-MB-PRM-LT30	PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
EBMPIR-MB-DD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem.
EBMPIR-MB-AD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V (max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem

Obj. č.	Minus30 – řada PIR senzorů do nízkých teplot (pokračování)
	<b>PIR senzor – stropní montáž do velkých výšek (HIGH BAY)</b>
	IP 65 Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 192. Pro zachování krytí IP 55 při povrchové instalaci použijte krabici obj. č. EBD-ENCIP1.
EBDHS-PRM-LT30	PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
EBDHS-DD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem.
EDSPIR-AD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V (max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem. Pro dodržení IP 65 při povrchové montáži použijte krabici obj. č. EBD-ENCIP1
	<b>PIR senzor – montáž do svítidel a velkých výšek (HIGH BAY)</b>
	IP 65 Oblast detekce, technické parametry a příslušenství str. 193.
EBDHS-MB-PRM-LT30	PIR senzor se spínaným výstupem (fáze spínaná na výstup).
EBDHS-MB-DD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným DALI/DSI výstupem (max. 20 předřadníků, pokud je použit i spínaný výstup tak pouze 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem.
EBDHS-MB-AD-LT30	PIR senzor s 1 stmívaným výstupem 1–10 V (max. 10 předřadníků) a 1 spínaným výstupem.